


DESCALER - Upute za primjenu na brodskom motoru

Termostat


Uklonite termostat, vratite brtvu i poklopac



- 1 Za nesmetan protok, uklonite termostat tijekom ispiranja




- 2 Ispustite rashladnu tekućinu iz motora i isperite sustav slatkom vodom, dok se do kraja ne uklone tragovi rashladne tekućine




- 3 Napunite rashladni sustav otopinom vode i Trac Descaler koncentrata (u omjeru 1:5 do 1: 10, ovisno o naslagama kamenca)


Pustite motor da radi 4 sata



- 4 Pokrenite motor radi uspostavljanja cirkulacije otopine kroz sve kanale internog sustava hlađenja. Neka motor radi 4 sata



- 5 Ispustite otopinu iz motora i isperite sustav slatkom vodom, dok se do kraja ne uklone tragovi TRAC Descaler-a



- 6 Zatvorite ventil (čep) za ispuštanje, vratite termostat i napunite rashladni sustav smjesom vode i antifrizu (prema uputama proizvođača motora)